

Примечания

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

**ВНИМАНИЕ: ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ**

Дата продажи

Подпись продавца

М.П.

**Педикюрный SPA-комплекс
МД-9021**

Изготовлено в Китае



Педикюрный SPA-комплекс МД-9021 (далее комплекс) это полноценное, стационарное кресло для проведения процедуры педикюра. Он разработан для профессионального применения в салоне красоты, косметологическом кабинете или СПА-центре. Данная модель является стационарной, так как предусматривает подключение к системам водоснабжения и канализации. Корпус изготовлен из качественного прочного акрила, что делает его устойчивым к воздействию влаги, косметических и дезинфицирующих средств.

Технические характеристики

Габариты (Д*Ш*В),см.....	140*60*147
Размеры упаковки (Д*Ш*В),см.....	102*72*57 и 140*67*55
Вес, кг.....	80
Питание, Вольт.....	210-240

Комплектация

Комплекс поставляется в двух упаковках, в частично собранном виде.

Основание с ванночкой для ног:

Комплектуется двумя шлангами для подключения холодной и горячей воды из системы водоснабжения.

Душик со шлангом для наполнения ванны.

Подставка под ноги с регулировкой угла наклона (10-25-45 градусов).

Кресло:

Кресло с регулировкой наклона спинки, регулировкой расстояния от ванночки, с массажем и управлением с пульта дистанционного управления.

Подключение и запуск в эксплуатацию

Основание необходимо распаковать, убрать все транспортировочные элементы (пакеты, скотч и т.п). Прикрепить основание кресла с подлокотниками, через соответствующие отверстия в основании, четырьмя болтами, предварительно убрать все транспортировочные элементы. Установить спинку кресла в соответствующие крепления на основании, присоединить электродвигатель в крепление на задней нижней части спинки кресла. Соединить штекером блок питания и спинку кресла. Подключить к системе водоснабжения к холодной и

горячей воде. Подключить сливной шланг к системе канализации.

Включить ванночку и кресло в электрическую сеть, для этого

понадобится 2 розетки электросети.

Подлокотники поднимаются на 90 градусов, что облегчает посадку в кресло для начала процедур.

Подлокотники оборудованы подстаканниками, на откидной части подлокотника.

Включить тумблер на спинке кресла – комплекс готов к эксплуатации.

Для начала работы необходимо с помощью крана смесителя выбрать необходимую температуру воды и наполнить ванну. **Внимание!!!**

Сливной клапан должен быть закрыт во время набора воды.

Клапан открывается/закрывается ручкой управления внутри боковой части ванночки.. Кнопкой, спереди ванночки, включается/выключается гидромассаж и разноцветная мерцающая подсветка, что помогает расслабиться при массаже.

Конструкция ванны позволяет сохранять температуру воды дольше, чем в обычных ванночках.

Для избавления от воды после окончания процедуры, необходимо открыть сливной клапан, вода стечёт в канализацию без дополнительных усилий, за счёт внутренней конструкции ванны.

Гарантийные обязательства

Гарантия действительна в течение 12 месяцев со дня приобретения аппарата.

Внимание!!! На душик, смеситель и шланги гарантия 14 дней с момента покупки.

В течение этого периода фирма обязуется бесплатно ремонтировать или заменять детали с конструктивными дефектами или дефектами материала.

Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и обслуживанием или обычным износом материала; повреждения, нанесенные персоналом, не имеющим права на ремонт, ущерб, вызванный случайной поломкой или причиненный при транспортировке.

Описание кнопок на пульте дистанционного управления.

1. **LCD экран** – показывает работу массажного блока.
2. **Power/Auto** - нажмите эту кнопку, чтобы начать работу или приостановить работу.
3. **Neck (шея)** - нажмите эту кнопку, чтобы массаж шеи начал работать.
4. **Vibration (вибрация)** - вы можете включить вибрацию этой кнопкой.
5. **Neck strength** – этой кнопкой регулируется интенсивность массажа шеи.
6. **Back (спина)** - нажмите эту кнопку, чтобы массаж спины начал работать.
7. **Back/Vibration strength** – этой кнопкой включается/выключается вибрация и регулируется интенсивность массажа спины.
8. **Backrest down** – этой кнопкой регулируется наклон спинки назад, для более комфортного расположения в кресле.
9. **Time (время)** – этой кнопкой выбираете режим времени работы массажного блока (10-20-30 минут)
10. **Backrest raise** – этой кнопкой регулируется наклон (подъём) спинки из положение близкому к горизонтальному.
11. **Move front (движение вперёд)** – этой кнопкой регулируется расстояние кресла от ванночки для ног, нажатие приблизит кресло к ванночке.
12. **Move back (движение назад)** - этой кнопкой регулируется расстояние кресла от ванночки для ног, нажатие отдалит кресло от ванночки.