

КРЕСЛО ТРАНСФОРМИРУЕМОЕ

Р60

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Комплектность

В состав входят:

Кресло мягкое	1 шт.
Накидка на спинку кресла	1 шт.
Основание с ванной	1 шт.
Подлокотники	2 шт.
Стульчик мастера:	
Пятилучье	1 шт.
Гидравлический механизм	1 шт.
Сиденье мягкое	1 шт.
Комплект шлангов для воды	2 шт.
Шланг для слива	1 шт.
Пульт управления	1 шт.

2. Габаритные размеры

165*81*150

3. Область применения

Кресло трансформируемое, предназначено для проведения маникюра и педикюра, косметических бытовых услуг, макияжа / демакияжа лица и тела.

Внимание! Изделие не может применяться в медицинских целях.

4. Указание мер безопасности

Кресло должно находиться на ровной, твердой поверхности. Рекомендуется установка кресла на возвышение (подиум). Во время эксплуатации кресла не рекомендуется работать острыми, колющими и режущими инструментами вблизи мягких частей кресла, во избежание порезов.

Внимание! Изделие не может применяться в медицинских целях.

5. Регулировка и настройка

Спинка кресла при помощи пульта откидывается под углом 45°. Сидение двигается также при помощи пульта вперед и назад. Внимание! Запрещается нажимать на несколько кнопок одновременно! Поочередно нажимая на кнопки пульта управления, отрегулируйте нужный угол подушки спины и расстояние от сидения до подставки под ногу. Разрешается регулирование кресла тогда, когда на нем находится клиент. Подлокотник открывается механически. Надавите на металлическую кнопку на боковой поверхности подлокотника и откройте его. Также оба подлокотника имеют подставки под напитки и возможность проведения маникюра. Откиньте крышку подлокотника с нужной стороны. Подставка под ногу регулируется механически. Стульчик регулируется по высоте механически. Потяните на себя плоскую ручку, находящуюся под стульчиком и поднимите его. Чтобы опустить также потяните на себя ручку и, надавливая на поверхность стульчика или сидя на нем, опустите его.

6. Техническое обслуживание

Содержите кресло в чистоте. Регулярно промывайте его мягкие части теплым мыльным раствором и вытирайте насухо мягкой ворсистой тканью. Следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические части кресла. Металлические и пластиковые части кресла обрабатывайте средствами, которые не включают в себя абразивные вещества. Разрешается обработка всех частей кресла антисептическими и противобактерицидными растворами, не содержащими кислоту и другие органические соединения, которые способны растворить покрытие кресла или смыть с него краску. Рекомендуется накрывать кресло тканевыми чехлами и одноразовыми простынями.

Внимание! Изделие не может применяться в медицинских целях.

Внимание! Изделие не может применяться в медицинских целях.

7. Хранение и транспортирование

Хранение должно осуществляться в сухих проветриваемых помещениях, на поднятых от полового покрытия стеллажах, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию металлов. При средней температуре не ниже -25 градусов С. Транспортирование изделия следует осуществлять в упакованном виде только в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

8. Схема сборки/изображение изделия

Кресло не требует схематической сборки. Подушка сидения крепится к основанию липучками. Провод, выходящий из подушки, подсоединяется в соответствующий провод внутри основания кресла. Спинка крепится штырями, наживленными на основание к основанию кресла. Провода от спинки, подсоединяются к соответствующим проводам внутри основания кресла. Подлокотники прикручиваются на болты, входящие в комплект, к основанию кресла. Шланги подсоединяются к подводке слива и водопровода. Внимание! Подключение кресла должно осуществляться только соответствующими специалистами.



Производитель: Сильвер Фокс Бьюти Инструмент Ко ЛТД,
Гуанджоу, КНР.

Внимание! Изделие не может применяться в медицинских целях.

Внимание! Изделие не может применяться в медицинских целях.

Уведомление о немедицинском назначении изделия.

Данное Уведомление распространяется на (указать товар (**артикулы товара**)) _____

_____ и подписано в том, что Покупатель (название Покупателя)

в лице (Ф.И.О. представителя Покупателя) _____

Поставщиком в том, что основным назначением изделия, определенным производителем и подтвержденным Сертификатом соответствия, является оказание немедицинских услуг, изделие медицинским не является, в связи с чем отсутствует необходимость наличия Регистрационного удостоверения Минздрава РФ для применения изделия согласно основному назначению. Покупатель уведомлен Поставщиком, что в случае применения товара в медицинских целях ответственность полностью лежит на Покупателе и не обременяет Поставщика дополнительными обязательствами и ответственностью.

ПОКУПАТЕЛЬ:

ИНН/КПП

Место для печати

Ф.И.О./Подпись представителя покупателя:

_____ (_____)

Внимание! Изделие не может применяться в медицинских целях.